

## GEBRUIKSAANWIJZING EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### Transport

- Zorg voor een propere en nette laadruimte
- Scherpe randen moeten worden afgedekt om beschadiging te voorkomen
- Coils moeten worden gezekerd
- Gebruik geschikte ondersteuning voor horizontaal transport van coils

### Lossen

- Controleer de coils op beschadigingen voordat u ze uitlaadt
- Zorg ervoor bij gebruik van een vorkheftruck dat de vorken bedekt zijn
- Gebruik spanriemen van minimaal 50 mm breed
- Coils mogen niet over de grond worden gesleept

### Opslag

- Coils moeten op een glad oppervlak worden opgeslagen
- Pas op voor omvallende coils wanneer deze verticaal worden opgeslagen
- Verwijder geen beschermkappen vóór installatie
- De coils moeten worden opgeslagen bij minimaal 20°C vóór installatie in de sleuven

### Indicatieve coil dimensies enkel/dubbel/quadruple

Buitenmantel d <sub>uit</sub> [mm]	25 m coil lengte		50 m coil lengte		75 m coil lengte		100 m coil lengte	
	B [mm]	d <sub>uit</sub> [mm]	B [mm]	d <sub>uit</sub> [mm]	W [mm]	d <sub>uit</sub> [mm]	B [mm]	d <sub>uit</sub> [mm]
<b>75</b>	300	1480	375	1610	375	1870	375	1870
<b>90</b>	360	1536	360	1692	540	1848	540	1848
<b>110</b>	440	1611	440	1801	605	1992	605	1992
<b>140</b>	560	1722	560	1965	700	2207	700	2207
<b>160</b>	640	1797	640	2074	800	2351	800	2351
<b>200</b>	800	1947	800	2293	1000	2293	1400	2293
<b>225</b>	675	2040	900	2430	1125	2430	1575	2430

TRANSPORT- EN VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

