


2) Toevoegingen

2.1 Itho Daalderop I-WPV boilervat

Aanvullend bij installatieschema 1 t/m 5. Voor gedetailleerd installatieschema, zie handleiding van de I-WPV modules van Itho Daalderop.

Legenda / Onderdelen in installatietekening		
A	Itho Daalderop I-WPV voorraadvat	I-WPV 150L: 03-00767 I-WPV 200L: 03-00768 I-WPV 240L: 03-00769 I-WPV 270L: 03-00770
B	3-wegklep tbv. omschakeling van cv naar tapwater. - Aan te sluiten op regelmodule (zie hoofdstuk elektrisch aansluiten in handleiding Amber)	Itho Daalderop: 04-00174
T _w	Tapwater sensor. Te plaatsen in voorraadvat	Meegeleverd bij Amber
P3	Tapwaterpomp van het I-WPV vat. - Aan te sluiten op regelmodule (zie hoofdstuk elektrisch aansluiten in handleiding Amber)	Meegeleverd bij I-WPV voorraadvat



2.2 Mengregeling door Amber

Een mengregeling kan worden aangesloten op de Amber regelmodule. Amber zorgt er automatisch voor dat de ingestelde temperatuur in Temperatuurzone 1 (M1) of temperatuurzone 2 (M2) wordt teruggemengd. Voor de temperatuurmeting wordt Tv1 (temperatuurzone 1) of Tv2 (temperatuurzone 2) gebruikt.

Vink hiervoor ook bij de instellingen onder temperatuurzone 1 of 2, de mengregeling actief aan.

